

A3301 Anker PowerConf

La prima vedere

- 1 Buton multifuncțional**
- 2 Buton de reducere a volumului**
- 3 Buton Mute**
- 4 Buton de apel telefonic**
- 5 Buton de creștere a volumului**
- 6 LED de stare**
- 7 LED de alimentare**
- 8 Buton de pornire**
- 9 Buton Bluetooth**
- 10 LED Bluetooth**
- 11 Port USB (Tip-A) pentru încărcare**
- 12 Port de ieșire audio**
- 13 Port USB (Tip-C) pentru încărcare**

Conectare

- a) Conectați-vă la computer utilizând un cablu USB.
- b) Conectați-vă la computer sau dispozitiv mobil prin asociere Bluetooth.

Porniți produsul pentru prima dată, acesta va intra automat în modul de asociere Bluetooth.

Apăsăți	Intrați în modul de asociere Bluetooth
Albastru intermitent	Împerecherea Bluetooth
Albastru constant	Bluetooth conectat

- De fiecare dată când porniți produsul, acesta se va conecta automat cu ultimul dispozitiv conectat cu succes, dacă este disponibil.

- Pentru a deconecta Bluetooth, apăsați din nou butonul Bluetooth.

Pornire/Oprire

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni. Bara de lumină LED se va aprinde în sensul acelor de ceasornic și apoi se va stinge. Pentru a opri, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.

Alb constant	Pornit
Lumină stinsă	Oprit

- Odată conectat la computer, acesta se va porni automat.
- Se va opri automat după 30 de minute de inactivitate sau fără sursă.

Butoane de control

	Apăsați sau țineți apăsat	Volum sus/jos
	Apăsați	Răspundeți / Terminați un apel
	Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde	Respingeți un apel
	Apăsați	Dezactivați sau restabiliți microfonul
	Apăsați	Redați/Întrerupeți muzică

Comportamentele LED-urilor de stare

Se aprinde alb timp de 2 secunde	USB conectat la alimentare sau la computer
Respiră verde	Apel primit
Se aprinde parțial albastru	Direcția sunetului a fost detectată

Aprindeți albastru în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic	Măriți sau micșorați volumul
Devine roșu	Dezactivat
Se aprinde verde	Apăsați butonul de pornire pentru a verifica nivelul bateriei

Încărcare

a) Încărcarea acestui produs

Comportamentul LED-ului de alimentare

	Roșu constant	Se încarcă
	Alb constant	Complet încărcat
	Roșu intermitent	Baterie descărcată

b) Încărcarea unui dispozitiv extern

- Când este oprit sau este încărcat, nu se va încărca.
- Când bateria rămasă este mai mică de 30%, curentul de încărcare va fi de $5V = 1A$; dacă este mai mică de 10%, nu se va încărca.

Ieșire audio

Conectați un difuzor extern la mufa AUX a acestui produs utilizând un cablu AUX (nu este furnizat). Sunetul va fi redat prin difuzor.

Aplicație Soundcore

Descărcați aplicația Soundcore pentru actualizările software.

Specificații

Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Intrare de încărcare	5V = 2A
Ieșire de încărcare	5V = 2.1A
Puterea nominală de ieșire	3W RMS
Capacitatea bateriei	6700 mAh
Timp de incarcare	4 ore
Timp de vorbire	24 ore
Dimensiunea driverului	1 x 1.75" (gamă completă)
Raspuns in frecventa	20 Hz - 20 kHz
Versiunea Bluetooth	V 5.0
Gama Bluetooth	10 m / 33 ft

Serviciu clienți

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro

Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro,

East Com Trading

parc logistic Terranova, Șoseaua București - Târgoviște nr 12A, Mogoșoaia
de luni până vineri, 9:00-17:00

Facebook: [eastcom.ro](https://www.facebook.com/eastcom.ro)

Instagram: [eastcom_ro](https://www.instagram.com/eastcom_ro)