soundcore

soundcore VR P10

MANUAL DE UTILIZARE

APLICAȚIE

soundcore

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Descărcați aplicația soundcore pentru a vă îmbunătăți experiența (actualizare firmware, comutare dongle, reglare EQ, modul gaming și multe altele).

PORNIRE/OPRIRE

Deschideți carcasa de încărcare, căștile se vor porni automat. Puneți căștile în carcasa de încărcare și închideți carcasa, căștile se vor opri.

• Pentru a porni manual, puneți ambele căști în carcasa de încărcare și lăsați carcasa deschisă, apăsați butonul de pe carcasa de încărcare.

• Căștile se vor opri după 30 de minute dacă nu sunt conectat cu dispozitive Bluetooth sau cu cablu.

UTILIZARE

1. Alegeți vârfurile pentru urechi care se potrivesc cel mai bine urechilor tale.
2. Introduceți căștile în canalul interior al urechii și întoarceți-le ușor până când găsiți cea mai confortabilă și sigură poziție.

ÎNCĂRCARE

• Uscați complet căștile și portul de încărcare USB-C înainte de încărcare.

• Încărcați complet atât căștile, cât și carcasa de încărcare înainte de prima utilizare.

1. Așezați căștile în carcasa de încărcare și închideți carcasa.
2. Conectați carcasa de încărcare la sursa de alimentare utilizată a cablu de încărcare USB-C certificat.

CONEXIUNE PRIN MUFĂ

Când mufa este conectată la portul USB-C al căștilor VR sau al consolei de jocuri, căștile se vor conecta automat la el și vor fi gata de utilizare.

CONEXIUNE BLUETOOTH

Deschideți carcasa de încărcare, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de pe carcasa de încărcare timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere Bluetooth. Selectați „soundcore VR P10” din meniul Bluetooth al dispozitivului pentru a vă conecta.

*În timpul împerecherii Bluetooth, conexiunea dintre căști și dongle se poate întrerupe temporar. Conexiunea dongle-ului se va relua atunci când împerecherea Bluetooth reușește sau când returnați căștile în carcasa de încărcare, apoi închideți și deschideți carcasa.

CONEXIUNE DUBLĂ

Căștile se pot conecta cu două dispozitive (prin dongle sau Bluetooth) în același timp.
Puteți reda muzică numai de pe un dispozitiv în același timp.
Dacă primiți un apel pe dispozitivul Bluetooth, puteți auzi de la ambele dispozitive conectate, la fel, dar volumul de pe dispozitivul conectat cu dongle va fi mai mic decât cel de pe dispozitivul Bluetooth.

CONTROL

• În aplicația Soundcore, puteți personaliza comenzile, de exemplu, activați o singură atingere pentru a regla volumul.
• Comenzile pot varia atunci când sunt conectate prin intermediul mufei, dacă sistemul consolei este incompatibil.
• Reglați nivelul volumului prin intermediul dispozitivului conectat sau în aplicația Soundcore.

CONTROL

	Redare/Pauză	Atingeți de două ori (R)
	Următoarea piesă	Atingeți de două ori (L)
+	Crește volumul	Atingeți o dată (R)
−	Scade volum	Atingeți o dată (L)

(via Bluetooth)	Răspunde la un apel	Atingeți de două ori (L/R)
	Respinge/Încheie un apel	Atingeți și mențineți apăsat timp de 2 secunde (L/R)
(via Dongle)	Încheiați un apel	Atingeți și mențineți apăsat timp de 2 secunde (L/R)
	Activați Siri sau alt asistent vocal	Atingeți și mențineți apăsat timp de 2 secunde (L/R)

Modul mono: puteți utiliza oricare dintre căști doar punând-o pe celalaltă înapoi în carcasa de încărcare.
Modul stereo: Când sunteți în modul mono, scoateți cealaltă cască din carcasa de încărcare, cele două căști vor trece automat în modul stereo.

JOCUL ÎN TIMPUL ÎNCĂRCĂRII

Aveți nevoie de un încărcător care acceptă USB PD (Power Delivery) și are o ieșire minimă de 9V/2A, altfel această funcție ar putea să nu funcționeze corect.
*Nu este acceptată nicio transmisie de date. Nu încercați să conectați un computer la o cască VR folosind un cablu USB-C.

CONECTARE VR LA PC

1. Conectați cablul de legătură de la un port USB-C al computerului dvs. la căștile dvs. VR.
2. Conectați dongle-ul la alt port USB-C de pe computer pentru a utiliza căștile Soundcore.

GHID DE LUMINĂ LED

Roșu intermitent

Roșu constant

violet

Violet constant

albastru

RESETARE CĂȘTI

Resetați dacă căștile au probleme de asociere între ele sau cu alte dispozitive. Puneți căștile în carcasa de încărcare și lăsați carcasa deschisă. Apăsați și mențineți apăsat butonul din spate timp de 10 secunde până când indicatorul LED al carcasei de încărcare clipește roșu de trei ori.

RESETARE DONGLE

Resetați dacă dongle-ul are probleme de asociere cu căștile.
Conectați dongle-ul la portul USB-C al căștii VR sau al consolei de jocuri, apoi introduceți un obiect cu vârf ascuțit timp de trei secunde pentru a reseta dongle-ul.
Deschideți carcasa de încărcare, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de pe carcasa de încărcare timp de 3 secunde pentru a se asocia cu cheia.

SPAȚIU DE STOCARE DONGLE

Dongle-ul poate fi lipit magnetic de interiorul capacului carcasei de încărcare. Mai întâi trebuie să scoateți ambele căști, apoi să scoateți sau să depozitați dongle-ul.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Intrare	5V 0.5A
Puterea nominală de ieșire	5 V 0.4 A(0.2A per port)
Capacitatea bateriei	63mAh x 2 (căști); 550 mAh (carcasa de incarcare)
Timp de incarcare	2 ore
Timp de redare (conectat prin Bluetooth)	Până la 5,5 ore (în total 22 de ore cu carcasa de încărcare)
Timp de redare (conectat prin Dongle)	Până la 6 ore (în total 24 de ore cu carcasa de încărcare)
Unitatea driver	Driver dinamic de 11 mm
Raspuns in frecventa	20Hz - 20kHz
Impedanta	16 Ω
Nivel de impermeabilitate (căști)	IPX4

Versiune Bluetooth	5.2
Gama Bluetooth	15m / 49ft
Interval de emițător Dongle	6m / 19.7ft

SERVICIU CLIENȚI

Garanție 24 luni
Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro
Telefon: 0376.448.990
Mail: contact@eastcom.ro,
East Com Trading
Soseaua Bucuresti-Targoviste nr 12A, parc logistic Terranova, Mogoșoaia, de luni până vineri, 9:00- 16:00
Facebook: eastcom.ro Instagram: eastcom_ro